

INTERNOVA MORAVA s.r.o.

Suvorovova 982/58, 741 01 Nový Jičín tel.: 556 704 180, mobilní tel. 736 646 649,
603 836 326

web: www.internovamorava.cz email: info@internovamorava.cz

Stavební připravenost a podmínky užívání podlahových krytin

Požadavky stavební připravenosti a poučení:

1. Musí být dokončeny stavebně interierové a dokončovací, zednické, elektroinstalační, vodoinstalační a topenářská řemesla.
2. Zajištění přístupu ke zdroji čisté, studené vody a el.energie k realizaci zakázky.
3. Zbytková vlhkost podkladu u **cementového** potěru nesmí přesáhnout hodnotu.
 - bez podlahového vytápění 2,5 % CM- s podlahovým vytápěním 1,8 % CMZbytková vlhkost podkladu u **anhydritového** potěru nesmí přesáhnout hodnotu.
 - bez podlahového vytápění 0,5 % CM- s podlahovým vytápěním 0,3 % CM
4. a) Podlahové topení musí být 24 hodin před realizací **vypnuté**, ne pouze stažené na nižší teplotu.

Povrchová teplota podkladu **při pokládce** musí být minimálně 15 stC. Teplota vzduchu min. 18 st C.

b) Pokud je jediný zdroj tepla podlahové topení, zajistí investor v chladných dnech na dobu aklimatizace materiálu, dobu pokládky a po ní, jiný zdroj vytápění. Rozvod podlahového vytápění v podkladní vrstvě (cementový a anhydritový potěr) musí být rovnoměrný, aby natápění bylo stejné po celé ploše.

c) Za správnost seřízení a funkčnost podlahového vytápění zodpovídá topenář a následně uživatel. Uživatel-investor musí trvat na provedení tlakové a topné náběhové zkoušky topenářem.

d) Podlahové topení po pokládce je možné zapnout nejdříve po 72h od ukončení prací na položení (nalepení) krytiny.

e) **Po celou dobu užívání** musí být udržována povrchová teplota, v nášlapné vrstvě podlahy kladené či lepené, v rozmezí min.18 °C a max.27°C. Vlhkost vzduchu v místnosti 45-65 % RH. Teploty mimo povolený rozsah, nebo šokové změny teplot, mohou vést k deformaci krytiny a nejsou předmětem reklamace podlahových krytin.

5. Před započítím podlahářských prací musí být v místnostech ověřena správná funkčnost a kvalita vodorovných a svislých izolací (zodpovídá investor – objednatel). Z důvodu vad vlhkosti a vad konstrukčních v podkladu, které způsobí poškození či deformaci podlahové krytiny se nevztahují záruky ani na podlahářské práce, ani na podlahovou krytinu.

6. Firma provádějící anhydritové podlahy, odstraní v dostatečném předstihu před pokládkou krytiny vrchní „šlem“, který bude stržen až na plnivo. Pokud tak není učiněno zpomaluje to vysychání anhydritu. Zvyšuje to také náklady u podlaháře na úpravu podkladu před pokládkou krytiny.

7. V letních měsících je potřeba zajistit, aby během pokládky a následného užívání krytiny sluneční paprsky nedopadaly dlouhodobě přes zasklené plochy přímo na podlahu – zastínění např. rolety, žaluzie).

8. Používání nedoporučených čistících prostředků může vést k nevratnému poškození nášlapné vrstvy, které nejsou předmětem reklamace, proto je nutné používat výrobcem doporučené čistící prostředky (např. Dr. Schutz). Veškeré návody na údržbu a užívání

najdete na webových stránkách výrobců krytin.

9. Veškeré nohy nábytku, které jsou pohyblivé – stůl, židle, rozkládací sedačky a další, opatřete nejlépe funkčními ochrannými prvky – kluzáky, filcové podložky, apod. Pro ochranu podlahy před mechanickým poškozením používejte vhodné čisticí zóny. Mechanické poškození krytiny není předmětem záruky.

10. U kolečkových židlí používejte kolečka typu „W“ - měkký plast na tvrdém jádře, nebo ochranné PET podložky určené pod mobilní nábytek.

11. Nepřekračujte bodové zatížení podlahoviny udané výrobcem krytin. Pozor si dávejte u dodatečně instalovaných vestavěných skříní, knihoven, kuchyňských linek, obložkových dveřních zárubní, pevných zástěn v prostoru, obkladů stěn apod. Těžké konstrukce všeobecně nesmí nikdy stat na plovoucích podlahách. Kotvením či upevnováním těchto a jiných zařízení do podlah nesmí být znemožněno dilatování horní vrstvy plovoucích podlah.

Výše uvedená pravidla stavební připravenosti a podmínky užívání podlahových krytin jsou nedílnou součástí cenové nabídky.

Akceptace cenové nabídky zákazníkem, je zároveň považována za souhlas s výše uvedenými pravidly a podmínkami.

**Za firmu INTERNOVA MORAVA s.r.o., Ing. Jiří Jankot, p. Radek Lošák -
jednatelé společnosti**